

---

## PURHABTISZTÍTÓ

---

1 / 1 Oldal

### Pisztolyhab és Click&Fix rendszerű pisztolyhabhoz

**Műszaki adatok:**

Bázis	Oldószer és speciális aktivátorok
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Fajsúly	0,73 g/ml
Gyulladáspont	+ 13°C

**Termék:**

Purhabtisztító speciálisan a még meg nem kötött purhab eltávolítására fejlesztettek ki, amely egyaránt csatlakoztatható a csavaros pisztolyhabhoz, valamint a Click&Fix rendszerű Pisztolyhabokhoz. Továbbá a hagyományos purhabflakon csőszelepének tisztítására.

**Tulajdonságok:**

- Könnyű alkalmazhatóság
- Gyors hatás
- Univerzális használat
- Többfajta kiszerezésben

**Alkalmazások:**

Minden típusú purhabhoz ill. 1 és 2 komponenses habokhoz egyaránt..

**Csomagolás:**

Szín: transzparens

Csomagolás: 500 ml Pisztolyhabhoz,  
500 ml Click&Fix Pisztolyhabhoz  
150 ml kézi használatú  
fémflakon kiszerezésben

**Megjegyzés:**

Megszáradt purhabot csak mechanikailag lehet eltávolítani.

**Eltarthatóság:**

24 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

**Felületek:**

Egyes műanyagok és fémek felületén elszíneződést okozhat.

**Alkalmazás:**

A hagyományos purhabflakon csőszelepének tisztításához és a friss purhab eltávolításához a tisztító tartozékokként meglévő piros szelepet helyezze a tisztítóflakon szelepeére. Fújja a tisztítószeret a purhabflakon szelepeére és a friss purhabfoltra majd a feloldódott részeket távolítsa el egy ronggyal. A purhabpisztoly tisztításához csavarja le a pisztolyról a flakont. Fújjon a pisztolyflakon szelepeére és köré. Működtesse a pisztoly szelepet, hogy megszűnjön a pisztolyban a nyomást. Fújjon tisztítószeret a pisztoly adapterére, a maradék hab eltávolítása érdekében. Távolítsa el a piros szelepet a tisztítóflakonról és csavarja rá a pisztolyt.

Működtesse a pisztoly szelepet pár másodpercig, majd hagyja 10 másodpercig hatni a tisztítószeret. Ezt a folyamatot addig kell ismételni amíg áttetsző folyadékot fúj a pisztoly. A menetet és a csapot is tisztítsa meg!

**Munkavédelmi ajánlás:**

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. A munkaterületnek jól szellőzőnek kell lennie. Védőszemüveg és védőkesztyű használata ajánlott. Tilos a dohányzás.

**Címketartalom:**

Szimbólum: F+ Fokozottan gyúlékony  
R- mondatok: 11  
S- mondatok: 9, 16, 13

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.